



Autoalarm bez nutnosti montáže PAD-51

Úvod

Děkujeme za nákup autoalarmu PAD-51 (v původním návodu označen jako CCDIY-V2-FM-9). Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového a tlakového čidla. Všechny obrázky jsou k dispozici v původním anglickém návodu.

Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy – jeden dvoucestný, jeden jednocestný)
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Velmi snadná instalace bez nutnosti zásahu do vozidla
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblikání světla a zahoukání sirény)
- Nastavitelná citlivost otřesového a tlakového čidla

Popis instalace:






1. Alarm umístěte na vhodné místo. V balení je sponka pro snadnou instalaci na stínítko, umístit jej ale můžete kamkoli – může to být i pod palubní deskou, atd. Vhodné je umístit jej tak, aby přiložený kabel dosáhl k autozapalovači.
2. **Instalace je hotova!**

Nabíjení alarmu:

Když je alarm vybitý, jednou za cca minutu zabliká a zapíská. Je třeba jej připojit k nabíjení. Vsuňte kabel se zástrčkou do zásuvky zapalovače na 2-3 hodiny. Alarm vydrží nabitý 15-30 dní.



Tabulka popisující základní ovládání alarmu:

Akce / Režim	Alarm aktivní	Alarm neaktivní	Poplach	Režim ovladače
Stisk 	Hledání vozu (krátké) - Zahouká siréna - Zabliká světlo řídicí jednotky	Aktivace alarmu - Zahouká siréna - Zabliká světlo řídicí jednotky - Aktivuje se tři sekundy po stisku	Vypnutí poplachu	
Stisk 	Deaktivace alarmu - Zahouká siréna - Zabliká světlo řídicí jednotky		Vypnutí poplachu	
Stisk 		Tichá aktivace alarmu** - Zabliká světlo řídicí jednotky - Aktivuje se tři sekundy po stisku		
Stisk  + 				Aktivace/deaktivace diskrétního režimu ovladače
Stisk ?	Test stavu	Test stavu		

** V tomto režimu alarm houká jen v případě vniknutí do vozu, nikoli při otřesech

Pokyny k užívání

- Pro správnou činnost alarmu (tlakové čidlo) je nutné mít zavřená okna, když je alarm aktivován
- Čidla alarmu se aktivují cca 10 sekund po aktivaci alarmu
- Stiskem tlačítka „?“ otestujete stav alarmu. Jedno dlouhé pípnutí značí aktivovaný alarm, dvě pípnutí neaktivovaný alarm. Pokud pager nepípá, jste mimo dosah.
- Nastavení citlivosti senzorů je možné na centrální jednotce pomocí otočných trimrů („Shock sensor“ – otřesový senzor, „Air pressure“ – tlakový senzor)
- V případě poplachu se na displeji pageru zobrazí symbol otevřených dveří (aktivován tlakový senzor), nebo symbol nárazu (aktivován otřesový senzor)

Programování ovladačů

- Stiskněte programovací tlačítko na spodní části řídicí jednotky na dvě sekundy. Siréna jednou zahouká. Poté stiskněte tlačítko ovladače. Siréna znovu zahouká a ovladač je naprogramován.

Programování sirény

- Sirénu odpojte a připojte Pět sekund po připojení je v učícím režimu. Poté stiskněte programovací tlačítko na spodní části řídicí jednotky. Siréna zahouká a je naprogramována.