



www.parkujeme.cz

Autoalarm bez nutnosti montáže Chadwick M810

Pozor! Na ovladačích může být ochranná fólie!

Úvod

Děkujeme za nákup autoalarmu Chadwick M810. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Všechny obrázky jsou k dispozici v původním anglickém návodu.

Upozornění: *Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.*

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy)
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Velmi snadná instalace bez nutnosti zásahu do vozidla
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblíkní světla a zahouká sířeny)
- Nastavitelná citlivost otřesového čidla

Popis instalace:

1. Alarm umístěte na vhodné místo pod kapotou. Sířenu umístěte směrem dolů, pro zvýšení odolnosti vůči vodě. Červený kabel připojte na PLUS pól baterie, černý na kostru.
2. **Instalace je hotova!**





Tabulka popisující základní ovládání alarmu:

Akce / Režim	Alarm aktivní	Alarm neaktivní	Poplach	Režim ovladače
Stisk 		Aktivace alarmu - Siréna jednou zahouká - Aktivuje se pět sekund po stisku	Vypnutí poplachu	
Stisk 	Deaktivace alarmu - Siréna dvakrát zabouká - Zabliká světlo řídicí jednotky		Vypnutí poplachu	
Stisk 	Hledání vozu - Zahouká siréna	Hledání vozu - Zahouká siréna		
Stisk  + 		Nastavení citlivosti otřesového čidla (dlouhý stisk)		

Programování ovladačů

Stiskněte programovací tlačítko na siréně a současně libovolné tlačítko na ovladači, který chcete naprogramovat. Siréna jednou zahouká a ovladač je naprogramovaný.

Nastavení citlivosti

Citlivost otřesového čidla lze nastavit v sedmi úrovních, první značí nejnižší citlivost, sedmá nejvyšší. Stiskněte současně tlačítka aktivace a deaktivace na tři sekundy, alarm zahouká tolikrát, kolik je nastavená citlivost (implicitně je nastavena na hodnotu 4). Stiskem tlačítka  se citlivost o jeden stupeň zvýší, stiskem tlačítka  se citlivost o jeden stupeň sníží. Alarm současně indikuje nastavenou citlivost (zahoukáním).