

Univerzální autoalarm Galermic GCA8104

Úvod

Děkujeme za nákup autoalarmu GCA-8104. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla.

Upozornění: *Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.*

Hlavní vlastnosti








- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy, možno přidat další)
- Obousměrná komunikace
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Snadná instalace (univerzální koncepce alarmu)
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblíknání směrových světel a zahoukání sirény)
- Nastavitelná citlivost otřesového čidla
- Možnost připojení na existující centrální zamykání
- Imobilizér (nekorektně odemčený vůz nelze nastartovat)
- **Možnost dálkového startu vozidla**

Nastavení juperů:

JP1: Volba motoru benzin (poloha 1-2) / nafta (poloha 2-3)

JP2: Délka impulsu centrálního zamykání (poloha 1-2 – 0,8s, poloha 2-3 – 3,5s)

Tabulka popisující základní ovládání alarmu:

Akce / Režim	Alarm aktivní	Alarm neaktivní	Poplach	Zapnuté zapalování
Krátký* stisk 		Aktivace alarmu - Zahouká siréna - Zablikají směrovky - Aktivuje se dvacet sekund po stisku - Zamčení vozu - Dověr oken (25 s)	Vypnutí poplachu	Zamčení dveří
Dlouhý* stisk 	Hledání vozu			
Krátký* stisk 	Deaktivace alarmu - Zahouká siréna - Zablikají směrovky - Odemčení vozu - Rozsvítí se světlo v kabině		Vypnutí poplachu	Odemčení dveří
Dlouhý* stisk 	Otevření kufru			
Stisk 		Tichá aktivace alarmu - Zablikají směrovky - Zamčení vozu		
Stisk  + 	Nastartování motoru	Nastartování motoru		

* Krátký stisk je kratší než dvě sekundy, dlouhý delší než dvě sekundy

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro řídicí jednotku, ořesové čidlo a sirénu. Řídicí jednotku je vhodné umístit pod palubní desku, ořesové čidlo výrobce doporučuje umístit blízko dveřím.
- 3) Připojte dle schématu vodiče k baterii, ke směrovým světlům, k dveřnímu spínači, popř. i k indukční cívice (přes relé) a brzdnímu spínači (nebo brzdovému světlu).
- 4) Pokud máte ve vozidle instalované centrální zamykání, můžete je připojit také.
- 5) Propojte sirénu s řídicí jednotkou.
- 6) Připojte výstražnou LED - tu umístěte na viditelné místo.
- 7) Na vhodné místo umístěte programovací tlačítko.
- 8) Připojte baterii.

Barvy vodičů jednotlivých konektorů:

Konektor 6P:

Zelená, žlutá, červená: - kontakty relé, které ovládá zamykání (žlutá – střední vodič)

Modrá, bílá, černá: kontakty relé, které ovládá odemykání (bílá – střední vodič)

Konektor 6P - silový:

Zelená: Spínací skříňka start

Žlutá: Spínací skříňka zapalování

Modrá: Spínací skříňka ACC

Červená: +12V

Černá: GND

Bílá: Klimatizace

Konektor 12P:

Červená: Dověr oken

Žlutá: K relé imobilizéru

Růžová: Zámek kufru (GND)

Červeno-černá: Vnitřní osvětlení (GND)

Modro-bílá: Nožní brzda

Bílo-černá: Detekce nastartování

Bílá: Siréna

Hnědá: Směrová světla

Šedá: Ruční brzda

Modrá: dveřní spínač (GND)

Zelená: dveřní spínač (+12V)

Schéma zapojení:

