





Univerzální dálkové ovládání pro centrální zámky PRE-11

Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěťte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy, možno přidat další)
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Snadná instalace (univerzální koncepce modulu)
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblikání směrových světel a zahoukání sirény)
- Automatický dověr oken
- Možnost dálkového otevření kufru
- Připojení na existující centrální zamykání

Tabulka popisující ovládání:

Akce		
Stisk 	Zamčení vozu	- Zablíkají směrovky - Zahouká siréna
Stisk 	Odemčení vozu	- Zahouká siréna - Zablíkají směrovky
Dlouhý* stisk 	Hledání vozu (v aktivním stavu)	- Zahouká siréna - Blikají směrovky
Dlouhý* stisk 	Otevření kufru	

*Dlouhý stisk – stisknutí po dobu 3 sekund

Programování ovladačů:

Modul umožňuje současně pracovat až se čtyřmi ovladači. Pro naprogramování stiskněte tlačítko na boku řídicí jednotky na cca 3 sekundy. Poté, co zablíkají směrovky je aktivní režim programování. Přidat ovladač teď můžete stiskem jeho tlačítka. Po každém přidání ovladači zablíkají směrovky. Pokud cca 3 sekundy nepřidáte žádný ovladač, ukončí se režim programování.

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro řídicí jednotku. Řídicí jednotku je vhodné umístit pod palubní desku.
- 3) Připojte dle schématu vodiče k baterii, ke směrovým světlům, případně k siréně.
- 4) Připojte ke stávajícímu centrální zamykání.
- 5) Připojte výstražnou LED - tu umístěte na viditelné místo.
- 6) Pokud budete alarm připojovat ke vzduchovému centrálnímu zamykání, je třeba odstranit propojku (jak je naznačeno na obrázku).
- 7) Připojte baterii.

Barvy vodičů jednotlivých konektorů:

Konektor 10P1:

Zelená: Zavírání oken (GND impuls dlouhý cca 25s)

Červeno-černý: Signál otevření kufru

Oranžový, Bílý, Žlutý: - kontakty relé, které ovládá zamykání (Bílý – střední vodič)

Oranžovo-černý, bílo-černý, Žluto-Černý: kontakty relé, které ovládá odemykání (Bílo-černý – střední vodič)

Červený: +12V

Černý: GND

Hnědý: Směrová světla

Růžový: Siréna

Schéma zapojení:

