







Univerzální dálkové ovládání pro centrální zámky PRE-11/12

Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy, možno přidat další)
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Snadná instalace (univerzální koncepce modulu)
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblíknání směrových světel a zahoukání sirény)
- Automatický dověr oken
- Možnost dálkového otevření kufru
- Připojení na existující centrální zamykání

Tabulka popisující ovládání:

Akce	
Stisk 	Zamčení vozu <ul style="list-style-type: none">- Zablikají směrovky- Zahouká siréna
Stisk 	Odemčení vozu <ul style="list-style-type: none">- Zahouká siréna- Zablikají směrovky
Dlouhý* stisk 	Hledání vozu (v aktivním stavu) <ul style="list-style-type: none">- Zahouká siréna- Blikají směrovky
Dlouhý* stisk 	Otevření kufru

*Dlouhý stisk – stisknutí po dobu 3 sekund

Programování ovladačů:

Modul umožňuje současně pracovat až se čtyřmi ovladači. Pro naprogramování stiskněte tlačítko na boku řídicí jednotky na cca 3sekundy. Poté, co zablikají směrovky je aktivní režim programování. Přidat ovladač teď můžete stiskem jeho tlačítka. Po každém přidaném ovladači zablikají směrovky. Pokud cca 3 sekundy nepřidáte žádný ovladač, ukončí se režim programování.



Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro řídicí jednotku. Řídicí jednotku je vhodné umístit pod palubní desku.
- 3) Připojte dle schématu vodiče k baterii, ke směrovým světlům, případně k siréně.
- 4) Připojte ke stávajícímu centrálnímu zamykání.
- 5) Připojte výstražnou LED - tu umístěte na viditelné místo.
- 6) Pokud budete alarm připojovat ke vzduchovému centrálnímu zamykání, je třeba odstranit propojku (jak je naznačeno na obrázku).
- 7) Připojte baterii.

Barvy vodičů jednotlivých konektorů:

Konektor 10P1:

Zelená: Zavírání oken (GND impuls dlouhý cca 25s)

Červeno-černý: Signál otevření kufru

Oranžový, Bílý, Žlutý: - kontakty relé, které ovládá zamykání (Bílý – střední vodič)

Oranžovo-černý, bílo-černý, Žluto-Černý: kontakty relé, které ovládá odemykání (Bílo-černý – střední vodič)

Červený: +12V

Černý: GND

Hnědý: Směrová světla

Růžový: Siréna

Schéma zapojení:

