



Univerzální autoalarm Galermic GCA8105

Úvod

Děkujeme za nákup autoalarmu GCA-8105. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla.

Upozornění: *Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.*

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem (v sadě standardně dodávány dva kusy, možno přidat další)
- Obousměrná komunikace
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Snadná instalace (univerzální koncepce alarmu)
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblíkní směrových světel a zahoukání sirény)
- Nastavitelná citlivost otřesového čidla
- Možnost připojení na existující centrální zamykání
- Imobilizér (nekorektně odemčený vůz nelze nastartovat)

Nastavení juperů:

J1: Signalizace otevřených dveří (horní poloha– aktivní, dolní poloha – neaktivní)






J2: Dověr oken (horní poloha– aktivní, dolní poloha – neaktivní)

J3: Délka impulsu centrálního zamykání (horní poloha– 0,5s, dolní poloha – 3,5s)

J4: Automatická aktivace alarmu (horní poloha– aktivní, dolní poloha – neaktivní)



Tabulka popisující základní ovládání alarmu:

| Akce / Režim | Alarm aktivní | Alarm neaktivní | Poplach | Zapnuté zapalování |
|--|---|---|------------------|--------------------|
| Krátký* stisk  | | Aktivace alarmu - Zahouká siréna - Zablikají směrovky - Aktivuje se dvacet sekund po stisku - Zamčení vozu - Dověr oken (25 s) | Vypnutí poplachu | |
| Dlouhý* stisk  | Hledání vozu | | | |
| Krátký* stisk  | Deaktivace alarmu - Zahouká siréna - Zablikají směrovky - Odemčení vozu - Rozsvítí se světlo v kabině | | Vypnutí poplachu | |
| Dlouhý* stisk  | Otevření kufru | | | |
| Stisk  | | Tichá aktivace alarmu - Zablikají směrovky - Zamčení vozu | | |

* Krátký stisk je kratší než dvě sekundy, dlouhý delší než dvě sekundy

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro řídicí jednotku, otřesové čidlo a sirénu. Řídicí jednotku je vhodné umístit pod palubní desku, otřesové čidlo výrobce doporučuje umístit blízko dveřím.
- 3) Připojte dle schématu vodiče k baterii, ke směrovým světlům, k dveřnímu spínači, popř. i k indukční cívice (přes relé) a brzdovému spínači (nebo brzdovému světlu).
- 4) Pokud máte ve vozidle instalované centrální zamykání, můžete je připojit také.
- 5) Propojte sirénu s řídicí jednotkou.
- 6) Připojte výstražnou LED - tu umístěte na viditelné místo.
- 7) Na vhodné místo umístěte programovací tlačítko.
- 8) Připojte baterii.



Barvy vodičů jednotlivých konektorů:

Konektor 6P:

Oranžový, Bílý, Žlutý: - kontakty relé, které ovládá zamykání (Bílý – střední vodič)

Černo-Oranžový, Černo-Bílý, Černo-Žlutý: kontakty relé, které ovládá odemykání (Černo-Bílý – střední vodič)

Konektor 12P:

Černý: GND

Červený: +12V

Růžový: Siréna

Hnědé: Směrová světla

Zelený: Zámek kufru (GND)

Žlutý: K relé imobilizéru

Zeleno-černý: Dověr oken (GND)

Oranžový: Spínač nožní brzdy (+12 V)

Modrý: dveřní spínač (+12V)

Zelený: dveřní spínač (GND)

Bílý: Zapalování (ACC)

Schéma zapojení:

