



Alkotester – klíčenka PAL-12

Úvod

Děkujeme za nákup alkotesteru PAL-12. Jde o zařízení, které umožňuje provést orientační dechovou zkoušku.

Upozornění: *Byť alkotester měří poměrně přesně, je nutné považovat naměřené hodnoty za ORIENTAČNÍ!*

Parametry:

- Dvouúrovňová signalizace (LED diody indikují hodnotu alkoholu v krvi vyšší než 0,2, resp. 0,5 promile)
- Jednoduché ovládání – jedno tlačítko
- Instalovaná výkonná LED sloužící jako nouzová svítidla
- Napájení z dvou článků (akumulátorů) typu AAA – doporučujeme využívat alkalické články

Popis měření:

- 1) Stiskněte tlačítko „Power“ a držte jej. Alkotester spustí proces přípravy pro měření – rozsvítí se zelená a červená LED. Proces trvá 3-15 sekund. Tlačítko stále držte.
- 2) Po ukončení procesu přípravy zhasnou horní LED a rozsvítí se zelená LED s nápisem „Ready“.
- 3) V tomto okamžiku dlouze foukněte na senzor umístěný v horní části alkotesteru (s otvory) – stále držte tlačítko. Foukejte ze vzdálenosti zhruba tří centimetrů.
- 4) Počkejte několik sekund na zobrazení výsledku – pokud svítí stále jen zelená LED, přístroj nedetekoval alkohol (resp. naměřená hladina je pod rozlišovací schopností senzoru, cca 0,2 promile). Pokud se rozsvítí prostřední (žlutá) LED, je naměřená hladina alkoholu větší než 0,2 promile. Pokud se rozsvítí červená LED společně s prostřední LED (žlutou), naměřil přístroj hodnotu vyšší než 0,5 promile.

Nastavení hodin:

Po vložení baterie je možné nastavit čas (blikající číslovky na displeji). Tlačítkem „HR“ nastavíte hodiny a tlačítkem „MIN“ minuty. Nastavení uložíte stiskem tlačítka „Start/Stop“.

Upozornění: *Alkotester nepoužívejte bezprostředně po vypití alkoholu – riskujete zničení citlivého senzoru.*