



## Alkotester s displejem a náústkem

### Úvod

Děkujeme za nákup alkotesteru PAL-41. Jde o zařízení, které umožňuje provést orientační dechovou zkoušku.

**Upozornění:** *Byť alkotester měří poměrně přesně, je nutné považovat naměřené hodnoty za ORIENTAČNÍ!*

### Parametry:

- Signalizace pomocí LCD displeje
- Jednoduché ovládání – jedno tlačítko
- Napájení z dvou článků (akumulátorů) typu AAA – doporučujeme využívat alkalické články

### Popis měření:

- 1) Stiskněte tlačítko na boku přístroje a chvíli jej podržte. Alkotester pípne a spustí proces přípravy pro měření (odpočítávání čísel na displeji, nápis „Warmup“).
- 2) Po ukončení procesu přípravy alkotester pípne, a zobrazí se nápis „Blow“.
- 3) V tomto okamžiku dlouze foukněte do náhubku.
- 4) Počkejte několik sekund (opět do odpočítání) na zobrazení výsledku.
- 5) Po cca 12 sekundách se přístroj vypne.

### Výměna náústek:

Otočením náhubku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček náústek vyjmete. Vložení a otočením o 90 stupňů po směru hodinových ručiček jej opět nasadíte.

**Upozornění:** *Alkotester nepoužívejte bezprostředně po vypití alkoholu – riskujete zničení citlivého senzoru.*