



Auto DRV (černá skříňka) PDV-10 – návod k použití

Technické parametry

Rozlišení záznamu: 1280x960/720x480/640x480

Video formát: AVI


Opakování záznamu: 2/5/15 minut

Napájení: 12V externí, nebo interní akumulátor

Podporovaná paměťová média: SD/MMC, 1-32GB

Displej: 2,5"

Mikrofon: interní



Popis

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. USB konektor | 10. Infračervené LED |
| 2. HDMI konektor | 11. ON/OFF spínač |
| 3. Napájecí konektor 5V | 12. REC/Snap tlačítko/indikátor provozu |
| 4. SD/MMC slot | 13. Displej |
| 5. Reproduktor | 14. Tlačítko „Menu“ |
| 6. Montážní otvor | 15. Tlačítko „Down“ |
| 7. Mikrofon | 16. Tlačítko „Up“ |
| 8. Kryt akumulátoru | 17. Tlačítko „Mode“ |
| 9. Objektiv | |



Funkce

1. Zapnutí

- a. Stiskem tlačítka „ON/OFF“ (11)
- b. Zapojením na externí napájení

2. Nahrávání

- a. Stiskem tlačítka „REC“ (12). Tlačítko bliká modře. Nahrávání se vypne opětovným stiskem tlačítka.

3. Výber módu

- a. Stiskem tlačítka „MODE“ (17) je možné volit mód (nahrávání videa, záznam obrázků)
- b. Dvojitým stiskem tlačítka „MODE“ (17) je možné prohlížet záznamy. Video se spustí tlačítkem „REC“ (12), tlačítka „UP“ (16) a „DOWN“ (15). Nahrávku je možné smazat stiskem tlačítka „MENU“ (14)

4. Nastavení – z menu se volí tlačítkem „REC“ (12)

- a. Prvním stiskem tlačítka „MENU“ je možné nastavovat tyto parametry:
 - i. Velikost (rozlišení)
 - ii. Časová značka: Datum a čas, Datum, Nic
 - iii. Detekce pohybu: Zapnout, Vypnout
 - iv. Nahrávání zvuku: Zapnout, Vypnout
 - v. Čas opakování záznamu (délku smyčky): 2/5/15 minut
- b. Druhým stiskem tlačítka „MENU“ je možné nastavovat tyto parametry:
 - i. Formátování SD karty
 - ii. Jazyk: Anglicky, Japonsky, Rusky, Čínsky, Španělsky, Francouzsky, Korejsky
 - iii. Reset systému
 - iv. Frekvenci světla: 50/60 Hz
 - v. Nastavení datumu a času
 - vi. InfraLED: Zapnout, Vypnout