



Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Úvod

Děkujeme za nákup modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o univerzální systém centrálního zamykání, řízeného klíčkem v jedné z dvou předních dveří.

Upozornění: *Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.*

Hlavní vlastnosti

- Ovládání klíčkem v zámku levých, nebo pravých předních dveří
- Snadná instalace do většiny vozů

Technické parametry

Vstupní napětí: 11-15 V

Klidový odběr: 10 mA

Maximální odběr: 15 A

Rychlost zamčení/odemčení: max 0,4 s

Dosah dálkového ovladače: min 20m

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii automobilu.
- 2) Umístěte servomotory do dveří a jejich aktivní část spojte se zámek dveří. Přesný univerzální postup pro toto neexistuje, u každého typu vozu toto může být odlišné (pokud si nejste jisti, poraďte se s odborníkem). Servomotory je nutné nainstalovat tak, aby osa jejich pohybu byla rovnoběžná s osou táhel ručního zamykání. K tomuto je přiložen instalační materiál sestávající se z táhla (jehož jeden konec je připevněn k servu), svorkovnic (které umožňují mechanický kontakt s táhly zamykání). Do předních dveří patří servomotory s čidly - mají pět vodičů. Serva v zadních dveřích mají vodiče jen dva.
- 3) Vyberte místo pro umístění řídicí jednotky (doporučené místo je pod přístrojovou deskou).
- 4) Přiveďte vodiče od řídicí jednotky k jednotlivým motorkům a připojte.
- 5) Červený vodič připojte (přes pojistku) ke stálému napětí, černý vodič ke kostře vozu.
- 6) Připojte autobaterii.
- 7) Pro spolehlivou funkci centrálního zamykání je vhodné občas promazat stávající mechanické zámky (aby odemkat šlo co nejlehčeji).

Barvy vodičů systému centrálního zamykání

Černá - Zem

Červená - +12V

Hnědý – Externí odemčení (GND)

Bílý – Externí zamčení (GND)

Parkujeme.cz - autodoplňky

info@parkujeme.cz

Tel.: +420 515 536 361

272 625

V Rejích 5, 643 00 Brno

Fax: +420 515 536 360

Email:

Mobil: +420 608