



Univerzální motoalarm PMA-05


Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Ovládání dálkovým ovladačem
- Vyhledávání vozidla stisknutím tlačítka (rozblíknání směrových světel a zahoukání sirény)
- Snadná instalace
- Použití plovoucího kódu pro větší bezpečnost
- Nastavitelná citlivost otřesového čidla

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro řídicí jednotku a pro sirénu
- 3) Připojte dle schématu vodiče k baterii – červená na kladný pól, černá na kostru
- 4) Propojte sirénu s řídicí jednotkou.



Ovládání:

Tlačítkem alarm aktivujete, tlačítkem deaktivujete, tlačítko spustí vyhledávání vozidla. Tlačítko spustí poplach.

Nastavení citlivosti:

Dlouze stiskněte tlačítko . Postupně se začnou ozývat a opakovat vzorce s jedním až třemi krátkými zahoukáními. Jedno zahoukání značí nejmenší citlivost, tři největší. Pro výběr požadované citlivosti stiskněte v daný okamžik (v přestávce mezi houkáním) uvolněte stisknuté tlačítko.