




Garážový parkovací asistent PGA-21

Úvod

Děkujeme za nákup autoalarmu garážového asistenta PGA-21. Jde o zařízení usnadňující parkování.

Popis instalace:

1. Vyberte vhodné místo pro umístění asistenta, na stropě garáže, ideálně poblíž elektrické zásuvky.
2. Vysuňte spodní část parkovacího asistenta (lehce stiskněte jazýček). Pomocí přiložených šroubů a hmoždinek připevněte horní část parkovacího asistenta ke stropu garáže, jak je naznačeno na obrázku vlevo.



3. V případě, že budete zařízení napájet s baterií, vložte baterie (3 x typ AAA).
4. Zasuňte spodní část garážového asistenta do horní (viz obrázek vpravo).
5. V případě napájení z elektrické sítě připojte adaptér do sítě a kabel pomocí konektoru do asistenta.
6. Zaparkujte auto do požadované polohy.
7. Paprsky laserů nasměrujte tak, aby lasery svítily na nějaké přehledné a dostupné místo (vhodný je například nějaký bod na palubní desce auta).
8. **Instalace je hotova!** Nyní se při parkování asistent automaticky spustí a osvětlí požadovaný bod.

Funkce přepínače: Ve střední poloze jsou oba lasery vypnuté, v poloze blíže napájecímu konektoru je zapnutý pouze jeden laser, v poloze dále od napájecího konektoru jsou zapnuté oba lasery.