



## Modul záložního napájení autoalarmů

### Úvod

Děkujeme za nákup modulu záložního napájení PZA-12. Jde o zařízení, které umožňuje napájet autoalarm po odpojení hlavní autobaterie.

#### Parametry:

- Kapacita záložní baterie 1,3Ah
- Automatické dobíjení
- Vodič, který se aktivuje po odpojení hlavní autobaterie

### Návod na instalaci:

- 1) Vodiče na straně se dvěma vývody zapojte na palubní síť (autobaterii) – červený vodič na kladný pól baterie.
- 2) Vodiče na straně se čtyřmi vývody zapojte na záložní akumulátor (vodiče se svorkami), červený vodič připojte k napájení alarmu – současně s tím odpojte původní napájení alarmu.
- 3) Modrý vodič můžete připojit na vstup alarmu určený k senzoru otevření dveří.

### Schéma zapojení

