



Alkotester s displejem – klíčenka PAL-21

Úvod

Děkujeme za nákup alkotesteru PAL-21. Jde o zařízení, které umožňuje provést orientační dechovou zkoušku.

Upozornění: *Byť alkotester měří poměrně přesně, je nutné považovat naměřené hodnoty za ORIENTAČNÍ!*

Parametry:

- Signalizace pomocí LCD displeje
- Jednoduché ovládání – jedno tlačítko
- Napájení z dvou článků (akumulátorů) typu AAA – doporučujeme využívat alkalické články

Popis měření:

- 1) Stiskněte tlačítko „Power“ a chvíli jej podržte. Alkotester pípne a spustí proces přípravy pro měření (odpočítávání čísel na displeji, nápis „Warmup“).
- 2) Po ukončení procesu přípravy alkotester pípne, a zobrazí se nápis „Blow“.
- 3) V tomto okamžiku dlouze foukněte na senzor umístěný v horní části alkotesteru (s otvory). Foukejte ze vzdálenosti zhruba tří centimetrů.
- 4) Počkejte několik sekund (opět do odpočítání) na zobrazení výsledku.
- 5) Po cca 12 sekundách se přístroj vypne.

Upozornění: *Alkotester nepoužívejte bezprostředně po vypití alkoholu – riskujete zničení citlivého senzoru.*